

Инструкция по монтажу
для специалистов

VIESSMANN


Vitocell 100-V

Тип CVR

Емкостный водонагреватель с внутренним нагревом

Объем 125 л

VITOCELL 100-V



Указания по технике безопасности



Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Пояснение знаков техники безопасности



Опасно

Этот знак предупреждает о возможности травм.



Внимание

Этот знак предупреждает о возможности материального и экологического ущерба.

Указание

Сведения, отмеченные как «Указание», содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газопроводе разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам.

Предписания

При проведении работ соблюдать

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ

Работы с установкой

- Выключить электропитание установки и проконтролировать отсутствие напряжения (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем).
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.
- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и принять меры против его несанкционированного открытия.

Информация об изделии

Стальной емкостный водонагреватель с внутренним эмалевым покрытием "Ceraprotect" и внутренним нагревом для приготовления горячей воды в сочетании с напольными газовыми водогрейными котлами.

Объем 125 литров


Пригоден для установок в соответствии с DIN 1988, EN 12828 и DIN 4753.

Регистрационный номер DIN 0243/01 13 МС.

(сн) Номер допуска SVGW 9903 4066.


Информация об изделии (продолжение)

Вид спереди (без переднего щитка)



- HR Патрубок обратной магистрали греющего контура
HV Патрубок подающей магистрали греющего контура
KW Трубопровод холодной воды
TH Погружная гильза для датчика температуры емкостного водонагревателя и чувствительного элемента термометра

Вид сзади



- VA Магниевый электрод пассивной анодной защиты с проводом для соединения с корпусом
WW Трубопровод горячей воды
Z Циркуляционный трубопровод

Установка емкостного водонагревателя



Во избежание материального ущерба
емкостный водонагреватель должен быть установлен в помещении, защищенном от замерзания и сквозняков. В противном случае неработающий емкостный водонагреватель при опасности замерзания должен быть опорожнен.

1. Перенести емкостный водонагреватель с упаковкой к месту установки.
2. На месте установки снять упаковку.
3. Установить емкостный водонагреватель под водогрейным котлом или рядом с ним.
4. Выровнять положение емкостного водонагревателя посредством регулируемых опор. **Не** вывинчивать регулируемые опоры на общую длину более 25 мм и **не** ввинчивать их до общей длины менее 8 мм.




Внимание
Не допускать контакта теплоизоляции с открытым пламенем.
Соблюдать осторожность при проведении паяльных и сварочных работ.

Монтаж датчика температуры емкостного водонагревателя и чувствительного элемента термометра


Датчик температуры емкостного водонагревателя и чувствительный элемент термометра (при наличии)

- прикрепить снаружи к прижимной пружине крепления датчика (не в желобке) таким образом, чтобы они спереди находились заподлицо с пружиной.
- **не обматывать изоляционной лентой.**
- ввести их вместе с креплением датчика до упора в погружную гильзу.



- (A) Датчик температуры емкостного водонагревателя
- (B) Чувствительный элемент термометра

Проверка подключения электрода пассивной анодной защиты



- Ⓐ Провод для соединения с корпусом
- Ⓑ Магниевый электрод пассивной анодной защиты

Приkleить фирменную табличку с передней стороны корпуса водонагревателя.

Присоединение провода для выравнивания потенциалов

Подсоединить провод для выравнивания потенциалов в соответствии с техническими условиями подключения, установленными местным предприятием энергоснабжения, и правилами VDE.

Ⓒ Выполнить выравнивание потенциалов в соответствии с техническими условиями, установленными местными предприятиями водо- и энергоснабжения.

Подключение со стороны греющего контура

- Отрегулировать термостатный регулятор и защитный ограничитель температуры таким образом, чтобы температура контура водоразбора ГВС в емкостном водонагревателе не превышала 95 °C.
- Подключить все трубопроводы посредством разъемных соединений.
- Ненужные подключения закрыть крышками из оловянно-цинковой бронзы.

Допустимые температуры

- в греющем контуре 110 °C
- в контуре водоразбора ГВС 95 °C

Допустимое избыточное рабочее давление


- в греющем контуре 10 бар
- в контуре водоразбора ГВС 10 бар

Испытательное избыточное давление

- в греющем контуре 16 бар
- в контуре водоразбора ГВС 13 бар

1. Если температуры в греющем контуре превышают 95 °C:
снять крышки с патрубков греющего контура (крышки имеют левую резьбу).

2. Проложить подающую магистраль с подъемом и в наивысшей точке установить в ней воздуховыпускную пробку.



ELV Воздуховыпускная пробка

HR Патрубок обратной магистрали греющего контура


HV Патрубок подающей магистрали греющего контура

STS Датчик температуры емкостного водонагревателя

UP Циркуляционный насос с подпружиненным обратным клапаном

Подсоединение со стороны контура водоразбора ГВС

- При подключении контура водоразбора ГВС придерживаться правил по DIN 1988 и DIN 4753 (сн: предписания SVGW).
- Подключить все трубопроводы посредством разъемных соединений.
- Оборудовать циркуляционный трубопровод циркуляционным насосом, обратным клапаном и таймером.
- Ненужные подключения закрыть крышками из оловянно-цинковой бронзы.
- Допустимое избыточное рабочее давление: 10 бар
Испытательное избыточное давление: 13 бар



- (A) Подпружиненный обратный клапан
 (B) Контролируемое выходное отверстие выпускной линии

AV	Запорный вентиль
DFR	Регулятор расхода
DMV	Редукционный клапан
EV	Выпускной вентиль
KW	Трубопровод холодной воды
MA	Патрубок для присоединения манометра
MAG W	Мембранный расширительный бак, пригодный для контура водоразбора ГВС
RV1	Обратный клапан
RV2	Обратный клапан/разделитель труб
SIV	Предохранительный клапан
TF	Водяной фильтр в контуре водоразбора ГВС
WW	Трубопровод горячей воды
Z	Циркуляционный трубопровод
ZP	Циркуляционный насос

Подключение со стороны контура водоразбора ГВС (продолжение)

Предохранительный клапан

Для защиты от превышения давления установка должна быть оснащена мембранным предохранительным клапаном, прошедшим конструктивные испытания.

Допустимое избыточное рабочее давление: 10 бар.

Присоединительный диаметр предохранительного клапана должен быть равен R (DN 15).

Максимальная отопительная мощность может тогда составлять 75 кВт. Если отопительная мощность емкостного водонагревателя превышает 75 кВт, следует выбрать предохранительный клапан большего размера, достаточный для отопительной мощности (см. DIN 4753 1, изд. 3/88, разд. 6.3.1).

Предохранительный клапан устанавливают в трубопровод холодной воды. Он не должен отсекаться от емкостного водонагревателя.

Не допускаются сужения в трубопроводе между предохранительным клапаном и емкостным водонагревателем. Запрещается закрывать выпускную линию предохранительного клапана. Выходящая вода должна надежным образом и под визуальным контролем отводиться в водоспускное устройство. Рядом с выпускной линией предохранительного клапана (лучше всего на самом предохранительном клапане) следует установить табличку со следующей надписью: "Для обеспечения безопасности в период отопления из выпускной линии может выходить вода! Не закрывать выпускную линию!"

Предохранительный клапан должен быть установлен над верхней кромкой емкостного водонагревателя.

 Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора

Ввод в эксплуатацию



Ввод в эксплуатацию см. в инструкции по сервисному обслуживанию

Viessmann Werke GmbH&Co KG
Представительство в Москве
Ул. Вешних Вод, д. 14
Россия - 129337 Москва
Тел.: +7 / 495 / 77 58 28 3
Факс: +7 / 495 / 77 58 28 4

5599 789 GUS

Оставляем за собой право на технические изменения!